Eltako ELECTRONICS

Sondes radio

CE

Interrupteur à tirage FZS

Température à l'emplacement de l'installation: de -20°C à +50°C.
Température de stockage: de -25°C à +70°C.
Humidité relative: moyenne annuelle <75%.

Interrupteur à tirage, dimension extérieure 80x80mm, dimension intérieure 63x63mm, épaisseur 22mm. Avec une poignée grise et une poignée rouge.

Quand on tire et relâche la poignée, un télégramme de données est envoyé dans le système Eltako radio pour bâtiments.

La fourniture comprend l'interrupteur à tirage, complètement monté, une poignée grise (non imprimée), une poignée rouge (avec empreinte en blanc) et deux vis et deux chevilles.

Montage

D'abord il faut démonter l'interrupteur à tirage. Pour cela il faut enlever la vis, décrocher le couvercle et enlever le cadre intermédiaire, inclusif la touche et le module radio, en desserrant les clips de fixation en haut et en bas.

Fixer la plaque de montage par vis. Encliqueter le cadre avec les découpes d'accrochage au-dessus dans le cadre intermédiaire, inclusif la touche et le module radio, avec le repère O vers le haut. Accrocher le couvercle, avec le cordon qui le traverse, dans l'emplacement d'accrochage du cadre et fixer le dans la plaque de montage en bas à l'aide de la vis fournie avec l'appareil. Le cordon peut être raccourci à la longueur voulue en le déplaçant à travers la poignée rouge ou grise et en le sécurisant avec un nœud double.

Peut importe l'emplacement

L'interrupteur à tirage fonctionne dans toutes les positions possibles, aussi bien en montage au plafond.

Actionneurs qualifiés

L'interrupteur à tirage radio envoie, lors du fonctionnement, un télégramme radio similaire à celui des boutons-poussoirs radio et ce télégramme peut être éduqué dans des actionneurs et dans le logiciel GFVS.

Quand il a été éduqué dans un actionneur comme interrupteur de secours en 'central ON', l'appel ne peut être arrêté que par un autre poussoir éduqué comme «central OFF». Comme afficheur on conseille d'utiliser l'affichage universel à 10 LEDs FUA55LED.

Le module radio contenu dans l´interrupteur à tirage peut être appairé de manière cryptée dans les actionneurs de la série 61 ainsi que le FAM14 compatibles avec le cryptage. Pour ce faire, l´outil d´activation du cryptage FTVW est nécessaire.

Les actionneurs compatibles avec le cryptage sont marqués du symbole .

Apprentissage des sondes radio dans les actionneurs radio

Toutes les sondes doivent être éduquées dans les actionneurs afin qu'ils puissent reconnaître leur commande et l'exécuter.

La méthode de programmation est décrite dans le mode d'emploi des actionneurs.

Par la présente, ELTAKO GmbH déclare que les produits, relatifs à ce manuel d'instruction, sont conformes aux exigences essentielles et autres modalités pertinentes de la directive 1999/5/EG.

Une copie de la déclaration de conformité de l'UE peut être demandée à l'adresse ci-dessous.

A conserver pour une utilisation ultérieure !

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
☎ +49 711 94350000
www.eltako.com

20/2014 Sous réserve de modifications.